

ANLEITUNG:

# ABLAUFDATUM DES KONNEKTORS BESTIMMEN

Stand: Mai 2023

Haben Sie Probleme bei der Ermittlung  
Ihres Ablaufdatums?

Kontaktieren Sie uns über unser  
Support -Ticket oder:  
[kontakt@telekonnekt.de](mailto:kontakt@telekonnekt.de)  
(Nur für TK-Kunden)

---

## WÄHLEN SIE IHREN KONNEKTOR:

Damit Sie das Ablaufdatum richtig bestimmen können, müssen Sie zunächst das System, was in Ihrer Praxis eingesetzt wird, beachten. Die Anleitungen zu den einzelnen Systemen finden Sie auf folgenden Seiten:



**RISE Konnektor**  
Seite 2



**Secunet Konnektor**  
Seite 3



**KoCoBox MED+**  
Seite 4

# RISE Konnektor

Research Industrial Systems Engineering



## 01: Verwendete MAC Adresse heraussuchen


Auf der Rückseite des Konnektors, befindet sich ein LAN-Kabel und ein **Aufkleber** mit zwei MAC Adressen.

Das LAN-Kabel steckt entweder in der **WLAN-** oder **LAN-**Buchse. Prüfen Sie, in welcher der beiden Buchsen das LAN-Kabel steckt und notieren Sie die MAC Adresse (Format: xx:xx:xx:xx:xx:xx) dieser Buchse.



## 02: IP Scan durchführen

Führen Sie einen IP Scan durch, indem Sie sich einen IP Scanner herunterladen (z. B. Advanced IP Scanner) und anschließend mit diesem einen Scan durchführen.



## 03: IP Adresse heraussuchen

Suchen Sie die zuvor herausgeschriebene MAC Adresse (des Konnektors) aus der Liste und notieren Sie die zugehörige IP Adresse.

## 04: IP Adresse in Web-Oberfläche (ihres Konnektors) eingeben

Öffnen Sie Ihren Internet Browser und geben Sie, wie nachfolgend angegeben, die IP Adresse Ihres Konnektors ein:



Geben Sie hier Ihre  
eigene IP Adresse ein

Ihr Konnektor-  
Port (RISE)

# RISE Konnektor

Research Industrial Systems Engineering





## 05: In der Konnektor Web-Oberfläche anmelden

Melden Sie sich nun in der Web-Oberfläche Ihres Konnektors mit Ihren Benutzerdaten an und klicken Sie im Menü (links) den Reiter "Zertifikatsdienst" an.


## 06: Punkt „Ablaufdatum ermitteln“ auswählen

Klicken Sie anschließend auf „Ablaufdatum ermitteln“ woraufhin sich ein neues Fenster öffnet.




## 07: Ablaufdatum ablesen

Auf der geöffneten Seite finden Sie rechts bei „GSMCK“ das Ablaufdatum Ihres Konnektors. Sie finden das Ablaufdatum in der rechten Spalte bei "GSMCK". HINWEIS: Die intern verbauten Zertifikatskarten erkennen Sie an der leeren mittleren Spalte „Kartenterminal“



# Secunet Konnektor

Secunet Security Networks AG



## 01: Verwendete MAC Adresse heraussuchen


Auf der Rückseite des Konnektors, befindet sich ein LAN-Kabel und ein **Aufkleber** mit zwei MAC Adressen.

Das LAN-Kabel steckt entweder in der **WLAN-** oder **LAN-**Buchse. Prüfen Sie, in welcher der beiden Buchsen das LAN-Kabel steckt und notieren Sie die MAC Adresse (Format: xx:xx:xx:xx:xx:xx) dieser Buchse.



## 02: IP Scan durchführen

Führen Sie einen IP Scan durch, indem Sie sich einen IP Scanner herunterladen (z. B. Advanced IP Scanner) und anschließend mit diesem einen Scan durchführen.



## 03: IP Adresse heraussuchen

Suchen Sie die zuvor herausgeschriebene MAC Adresse (des Konnektors) aus der Liste und notieren Sie die zugehörige IP Adresse.

## 04: IP Adresse in Web-Oberfläche (ihres Konnektors) eingeben

Öffnen Sie Ihren Internet Browser und geben Sie, wie nachfolgend angegeben, die IP Adresse Ihres Konnektors ein:



Geben Sie hier Ihre  
eigene IP Adresse ein

Ihr Konnektor-  
Port (Secunet)

# Secunet Konnektor

Secunet Security Networks AG




## 05: In der Konnektor Web-Oberfläche anmelden

Melden Sie sich nun in der Web-Oberfläche Ihres Konnektors mit Ihren Benutzerdaten an und klicken Sie im Menü (links) "Praxis" an.


## 06: Reiter „Karten“ auswählen

Wechseln Sie in dem Punkt Praxis auf den Reiter "Karten" und klicken Sie auf die Schaltfläche unter der Überschrift "SMC-K".



## 07: Ablaufdatum ablesen

Nach diesen Schritten öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie unter "Ablaufdatum des Zertifikats" (dritte Reihe) das Ablaufdatum Ihres Konnektors ablesen können.



# KoCoBox MED+

CompuGroup Medical



## 01: Link der CGM Website aufrufen

Besuchen Sie folgende Webseite der CGM: <https://meine-ti.de/cgm-divco/ti-hardwarentausch>

## 02: Anfrage senden

Geben Sie dann Ihre Kundennummer sowie Ihre Postleitzahl im unteren Bereich der Webseite ein

### IHRE CGM KUNDENDATEN

Wichtig: Bitte nutzen Sie zur Eingabe Ihre Kundennummer des Geschäftsbereichs Telematikinfrastruktur und nicht die Kundennummer Ihrer Praxissoftware. Ihre TI-Kundennummer finden Sie z.B. auf Ihren TI-Rechnungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Abfrage nur für Kunden, die mit dem Konnektor KoCoBox MED+ arbeiten, nutzbar ist.

Sofern Sie Ihren TI-Anbieter wechseln möchten oder noch nicht über einen TI-Anschluss verfügen, beraten unsere TI-Expertinnen und Experten Sie gerne unverbindlich unter der Telefonnummer 0800 533-2829.