

INGENICO ORGA 6141 – Anleitung

Kurzanleitung:

INGENICO per USB Stick updaten

Voraussetzung USB Stick mit maximal 16 GB und FAT32

1. **Person in Praxis:** USB Stick in Computer stecken
2. Updatefile auf USB Stick kopieren: [mct6kp308.dfu](#)
3. **Person in Praxis:** Auf blaue Taste (Menü) drücken.
4. **Person in Praxis:** 2 drücken (Einstellungen)
5. **Person in Praxis:** 8-stelligen Pin eingeben (siehe Installationsprotokoll)
6. **Person in Praxis:** 2 drücken (Sicct Parameter)
7. **Person in Praxis:** 6 drücken (session admin) und PIN vergeben
8. Im Konnektor GUI als Usernamen des Kartenterminals "admin" eintragen und den neu vergebenen PIN eintragen (2x) und speichern. (für die Zukunft)
9. **Person in Praxis:** 7 drücken (Zugriffsrechte)
10. **Person in Praxis:** 1 drücken (Admin session) auf ein stellen (nochmal 1 drücken) + OK Taste um wieder in Zugriffsrechte zurück zu kommen
11. **Person in Praxis:** 3 drücken (Download) auf ein stellen (nochmal 1 drücken) + OK Taste um wieder in Zugriffsrechte zurück zu kommen
12. **Person in Praxis:** Auf Ebene Einstellungen wechseln (2x rote Taste)
13. **Person in Praxis:** 8 drücken (Update)
14. **Person in Praxis:** 1 Drücken (Dateiname) - Namen vorlesen lassen - OK drücken
15. Dateinamen ggf am Stick anpassen und Stick auswerfen.
16. **Person in Praxis:** Stick in Kartenterminal stecken lassen
17. **Person in Praxis:** Taste 5 drücken (Update starten)
18. **Person in Praxis:** Taste 2 drücken (via USB Stick) und mit OK bestätigen

Ausführliche Anleitung

Eine neue Firmware-Version für das von Ihnen verwendete Kartenterminal "ORGA 6141 online" ist erschienen.

Die Version Ihre Kartenterminals können Sie wie folgt abfragen:

- Auf dem Kartenlesegerät die folgende Tastenkombination betätigen:
 - Blaue Taste (Menü)
 - 3 Service
 - 2 Status
- unter dem zweiten Punkt (Firmware Version) steht die aktuell installierte Version.

Sie können auch künftig jederzeit unter <https://www.ingenico.de/healthcare/software-und-treiber> prüfen, ob für Ihr Kartenterminal eine neuere Version (derzeit 3.8.2) verfügbar ist und diese gegebenenfalls selbstständig installieren. Eine Anleitung zu der Installation finden Sie im Archiv (Datei Readme.txt).

Hier aber auch eine kurze Zusammenfassung der Installation:

- Dateien aus dem heruntergeladenen Archiv auf einen USB-Stick (**FAT32 formatiert**) in das Root (Haupt) Verzeichnis entpacken bzw. verschieben
- USB-Stick anschließend in das Kartenlesegerät (Unterseite) stecken
- Auf dem Kartenlesegerät die folgende Tastenkombination betätigen:
 - Blaue Taste (Menü)
 - 2 Einstellungen => hier Admin PIN Kartenterminal (**zu finden auf dem Installationsprotokoll**) eingeben
 - 8 Update
 - 5 Update starten
 - 2 via USB-Stick

Hinweis: Sofern die Meldung erscheint, dass kein USB-Stick erkannt wurde, bitte das Update ohne Entfernen des USB-Sticks erneut starten!

Sollte die Meldung "Update File nicht gefunden" erscheinen, so führen Sie den folgenden Schritt durch:

- Auf dem Kartenlesegerät die folgende Tastenkombination betätigen:

- Blaue Taste (Menü)

- 2 Einstellungen => hier Admin PIN KT (zu finden auf dem Installationsprotokoll)

eingeben

- 8 Update

- 1 Dateiname

Dort sollte "mctfirmware.dfu" stehen (ohne Anführungszeichen).

Wenn dieses nicht der Fall ist, ändern Sie dieses bitte (den "." erhalten Sie durch mehrfaches Betätigen der Taste 0)